
Listwa i gwoździe do montażu folii fundamentowej (folii kubełkowej)

OPIS PRODUKTU

Zestaw akcesoriów zapobiegający przedostaniu się wody, wilgoci i wiatru przez szczelinę pomiędzy folią fundamentową (kubełkową), a powierzchnią ściany przy wykonywaniu izolacji fundamentów. Elementy zestawu zastosowane łącznie gwarantują szczelne wykonanie izolacji.

ZASTOSOWANIE

Jako uszczelnienie izolacji fundamentów wykonywanej przy użyciu geomembrany (folii kubełkowej).

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:

listwa montażowa:

gwoździe montażowe:

Barwa:

Wymiary (mm):

listwa montażowa:

gwoździe:

ZALETY:

- ✓ zapewniają szczelną izolację przed wodą i zawilgoceniem
- ✓ wysoce wytrzymałe
- ✓ łatwy montaż

PVC modyfikowany (polichlorek winylu)

ocynkowana stal hartowana, podkładki z PVC

czarna/grafitowa

1000x70 lub 2000x70

45x3,5

PAKOWANIE

	Wymiary (mm)	Ilość w opakowaniu
listwa	1000 x 70 lub 2000 x 70	25
gwoździe	45 x 3,5	100

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Napinamy arkusz folii kubełkowej na ścianie fundamentowej (kubełkami do środka). Szerokość arkusza dopasowujemy do szerokości fundamentu (lepiej, żeby pas folii był szerszy od szerokości fundamentu). Następnie mocujemy folię kubełkową do fundamentu gwoździami. Poszczególne pasy folii muszą na siebie nachodzić. Używamy tyle mocowań, aby folia była dobrze napięta. Zaleca się, aby do mocowania folii o szerokości 0,5 - 1,0 m zastosować 1 wkręt co 50 cm. Listwy montażowe o specjalnym wyprofilowaniu należy zamocować do górnej strony folii za pomocą gwoździ z podkładkami, w miejscach wskazanych dzięki otworom.

SKŁADOWANIE

Transport i przechowywanie powinno odbywać się w suchych warunkach i temperaturze nie wyższej niż 45°C (ryzyko odkształcenia pod wpływem wysokiej temperatury).