



EPOFIX 82A

Dane techniczne:

Baza:	Żywica epoksydowa
Konsystencja:	Lepka ciecz
System utwardzania:	Reakcja chemiczna
Ciężar właściwy:	1.1 g/cm ³
Lepkość:	ok. 10 000 mPa.s (wg. Brookfielda)
Czas otwarty:	Max. 4 minuty
Czas utwardzenia (ściśnięcia):	Ok. 10 minut
Temperatura aplikacji:	od +10°C do +30°C
Odporność temperaturowa:	od - 40°C do +90°C

Charakterystyka:



Komfortowy w aplikacji szybko utwardzalny klej na bazie żywic epoksydowych do klejenia porcelany, ceramiki, szkła, metali drewna i wielu tworzyw sztucznych, z wyjątkiem PE, PP i teflonu. Nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni. Podwójna strzykawka pozwala uzyskać

idealne proporcje mieszanki, a co za tym idzie zapewnia optymalny czas utwardzenia i wysoką siłę spoiny. Po utwardzeniu bezbarwny, odporny na wodę i wiele chemikaliów. Utwardzona spoina może być malowana i obrabiana mechanicznie.

Zastosowanie:

- Błyskawiczne klejenie drobnych elementów w pracach jubilerskich, dekoratorskich, modelarskich i warsztatowych, przy naprawie zabawek itp.

Normy i certyfikaty:

- Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami ISO 9001.

Opakowanie:

- Podwójna strzykawka 2x12ml (blister)

Przechowywanie:

- 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia:

- Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste i odtłuszczone.
- Dla poprawy przyczepności lekko zmatowić powierzchnię papierem ściernym.
- Obciąć końcówki dysz obu strzykawek na tej samej wysokości i wycisnąć oba składniki w stosunku 1:1.
- Mieszać oba składniki przez około 30 sekund - aż do uzyskania jednolitego koloru.
- Nanieść cienką warstwę kleju na jedną z powierzchni w ciągu max. 4 minut.
- Połączyć i unieruchomić na czas schnięcia - co najmniej 10 minut.
- Nadmiar kleju usunąć ostrym nożykiem przed utwardzeniem.
- Po wyciśnięciu kleju zamknąć szczelnie obie dysze załączonym kapslem.
- Świeży klej może być usunięty z podłoża i narzędzi acetonem lub chusteczkami Swipex.
- Utwardzony klej należy usuwać mechanicznie.

OPIS TECHNICZNY

KLE/EP/82/2018

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju 82A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,

- może wywołać podrażnienia oczu i skóry,
- nie wdychać par produktu.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.